

BEZDRÁTOVÁ ŽEHLIČKA NA VLASY

Bezdrátová žehlička na vlasy speciálně vytvořená pro úpravy na cestách a v záku-
lisí je ideálním nástrojem pro rychlé a snadné narovnání a vytvoření vln a kudrlin.
Pokročilá technologie plovoucích titanových destiček přináší dokonalé stylingové
výsledky a hedvábně jemný, lesklý a zdravý účes. Zajišťují stálý a stejnoměrný rozvod
tepla. Se zabudovaným LED světlem různých barev vyjadřujícím teplotu (modré
světlo značí 160 °C, zelené světlo 180 °C, červené světlo 200 °C).

- Lehounká žehlička na vlasy cestovní velikosti
- Bezdrátová
- Technologie plovoucích titanových destiček zajišťují snadný pohyb po vlasech
- Ergonomický design rukojeti
- Cestovní zámek

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení:	110 - 240 V 50/60 Hz
Napájecí šňůra:	Napájecí adaptér se šňůrou o délce 2 m
Typy zásuvek:	Univerzální zásuvka: GS, BS, UL a SAA
Nastavení teplot:	Tři nastavení teploty; modré světlo značí 160 °C, zelené světlo 180 °C, červené světlo 200 °C
Velikost destiček:	80 mm (délka) x 24 mm (šířka)
Doba napájení:	< 4 hodiny
Doba použití:	30 až 40 minut
Baterie:	Baterie Samsung Li
Displej:	LED
Materiál:	Kryt PET, topné těleso MCH, kovový plát, povrchová úprava, titanová vrstva

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezdrátová žehlička na vlasy, luxusní černé pouzdro odolné vůči horku, návod k použití.



UPOZORNĚNÍ

Profesionální bezdrátová žehlička na vlasy obsahuje baterii s bezpečnostním zařízením. Uskladnění nenabitě žehličky může způsobit, že se žehlička vypne a bude nepoužitelná. Nevztahuje se na to záruka. Vždy následujte tyto instrukce:

- VŽDY žehličku plně dobijte, když je baterie vybitá.
- Pokud žehličku nebudete používat více než 3 měsíce, ujistěte se, že je nástroj nabit před uskladněním (min 80%)
- V případě dlouhodobého uskladnění každé 3 měsíce dobijte.

Pro další informace navštivte naše webové stránky
www.balmainhair.com

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava

Důležité:

Žehlička je velmi horká! Zácházejte s ní s opatrností. Dejte pozor, aby nebyly žádné horké části v kontakty s pokožkou. Nedotýkejte se destiček žehličky. U krátkých vlasů vložte mezi žehličku a pokožku hlavy hřeben, aby jste zabránili kontaktu. Pracujte se sekcemi vlasů ne širšími než 7,5 cm a silnějšími než 2,5 cm.

Nabíjení

1. Položte žehličku na hladký rovný povrch a zapojte ji do elektřiny.
2. Zkontrolujte, že má zástrčka vhodnou voltáž pro žehličku.
3. Doba nabíjení: 4 hodiny.

Rozehrání

1. Zapněte žehličku.
2. Nastavte vhodnou teplotu pro vaše vlasy. Pro jemné, barvené vlasy používejte nižší nastavení teploty.
3. Nechte žehličku 30 vteřin rozehrát.

Styling

- 1 Suché vlasy pročešte. Rozdělte vlasy na sekce. Vložte sekci mezi destičky blízko u kořínků, pevně sevřete. Dávejte pozor, aby jste se nedotkli pokožky hlavy.
- 2 Držte vlasy pevně mezi destičkami, zachovejte stejné napětí a sjedte žehličkou po délce vlasů od kořínků po konečky.
- 3 Uvolněte sevření a nechte vlasy vyklouznout. Před česáním nechte vlasy vychladnou.
- 4 Po použití, než žehličku uskladníte, ji vypněte a nechte ji vychladnout.

Údržba

- Pro udržení optimálního výkonu, je doporučeno destičky pravidelně čistit od nánosů stylistických produktů.
- Ujistěte se, že je žehlička vypnutá, vytáhnutá ze zástrčky a vychladlá.
- Použijte vlhký hadřík, nebo vlhčený ubrousek, jemně otřete povrch destiček od nánosů.
- Před použitím destičky osušte.

Poznámka - čištění teplé žehličky suchým hadříkem může odstranit náročnější nánosy. Budte velmi opatrní pokud budete tuto metodu používat.

Nastavení teploty

